



## Turvallisesti henkilönostimella

# Siirtokuljetus

Siirrettävä nostin: \_\_\_\_\_ Kuljetusajoneuvo: \_\_\_\_\_

Lomakkeen täyttäjien nimet: \_\_\_\_\_ Päivämäärä: \_\_\_\_\_

|     |   | Kunnossa | Ei kunnossa |
|-----|---|----------|-------------|
| 1.  | Työtasolla ei ole irtoavaa tavaraa. Työtasolla ei ole henkilöitä hinauksen, noston tai kuljetuksen aikana.  |          |             |
| 2.  | Nostimen työtaso on kuljetusasennossa. Tukijalat ovat lukittuina kuljetusasentoonsa.  |          |             |
| 3.  | Kuljetusajoneuvon kantavuus ja kuormatila ovat riittävät. Yli 10 tonnin painoisten nostinten kuljetuksessa on käytettävä matala-lavaista kuljetusvälinettä (lavetti tai perävaunu), jolloin painopiste on riittävän alhaalla. |          |             |
| 4.  | Kuljetusajoneuvo on vaakasuoralla alustalla. Ajoneuvon rullaaminen on estettävä.  |          |             |
| 5.  | Ramppi on riittävän loiva, pitävä ja tasainen. Huomioi henkilönostimen pitkän puomivarren aiheuttama "linko" vaikutus äkkinäisessä liikkeessä tai kynnyksen ylityksessä. Käytä valjaita.                                      |          |             |
| 6.  | Nostettaessa henkilönostinta, sen nostopisteet ja nostoapuvälineet ovat asianmukaiset.  |          |             |
| 7.  | Sidontavälineet ovat riittävän vahvat. Yli 5 tonnin nostinten sidonnassa on käytettävä ketjuja sekä kiristinräikkää. Tarkista ketjujen / liinojen kunto ja vuositarkastuksen voimassaolo.                                     |          |             |
| 8.  | Vaijerivaihtolavan vaijerit ovat hyväkuntoiset ja oikein rullien ja tukitasojen päällä.   |          |             |
| 9.  | Ajoneuvon renkaat, valot ja heijastimet ovat asianmukaisessa kunnossa.  |          |             |
| 10. | Hinattavan laitteen paino ei ylitä ajoneuville sallittua, sallittu hinaus- ja ajonopeus on kuljettajan tiedossa.  |          |             |