



Tarkista aina ennen nostimen käyttöä:
Always check before using a lift:
Granska alltid före användning av liften:

1	Älä käytä nostinta, mikäli et ole saanut riittävää opastusta.	Do not use the lift without permission and guidance.	Använd inte liften utan tillstånd och anvisning.	
2	Työskentelyalue on turvallinen, tarvittaessa merkitty ja eristetty, riittävä etäisyys sähköjohdoista.	Make sure that the working area is safe; marked and isolated when needed. There should be enough distance to the power lines.	Försäkra, att användningsområdet är tryggt; vid behov märkt och isolerat, tillräckligt avstånd från kraftsömlinjer.	
3	Käytä ja siirrä nostinta vain riittävän kantavalla, tasaisella ja esteettömällä alustalla.	Operate and move the lift only on surface that is bearing, flat and clear enough.	Använd och flytta liften enbart på tillräckligt bärbar, jämnt fritt underlag.	
4	Rakenteet, työtaso, kaiteet ja portit ehjät, ei muodonmuutoksia, ei näkyviä vuotoja.	Check that the structures of the lift, the working platform, the railings and the gate are undamaged; there are no deformations or visible leaks.	Granska, att liftens konstruktion, plattform, skyddsräcken och porten är hela; inte formändringar och inte synbara läckage.	
5	Tuenta: tukijalallisissa nostimissa tukijalat levitetty, alla tarvittaessa lisälevy, pyörät irti maasta.	Check that the operational and safety devices are working; these include load monitoring devices, outrigger limits, brakes and emergency stop.	Försäkra, att manövrerings- och säkerhetsanordningarna fungerar: lastövervakning, stödbenens gränslägesbrytare, bromsar och nöd stop.	
6	Hallinta- ja turvalaitteet toimivat: kuorman valvontalaitteet, tukijalkojen rajat ja jarrut, hätäpysäytys.	Check the supporting of the lift before the lifting: the outriggers should be deployed when available, plates should be used under the outriggers when needed and the wheels should be off the ground.	Försäkra om liftens stöd innan lyft: liftar med stödben, att stödbenen är utbredda, vid behov på underlag och att hjulen är fria från underlaget.	
7	Älä ylikuormita nostinta: painoraja ja sivuvoimat.	Do not overweight the lift: notice load capacity and horizontal forces.	Överbelasta inte liften: viktbe-gränsning och sidobelastning.	
8	Älä kurkottele työtasolta tai nouse kaiteelle. Käytä tarvittaessa putoamis-suojainta.	Do not reach out from the working platform or climb to the railing. Use safety harness when needed.	Sträck inte utanför arbets-plattformen eller stig inte på skyddsräcke. Använd vid behov fallskydd.	
9	Häiriötilanteet Työtason liike jumittuu kesken: Pyydä apua vara-laskua varten, poista ylikuormitus, tarkista nostimen tuenta ja rajakatkaisijat, ilmoita vioista. Työtaso ei lähde liikkeelle: Tarkista hätäpysäyttimet, ilmoita vioista.	Malfunction situations: The working platform locks in the middle of lifting: Call for help for the backup landing, remove overload, check the supporting of the lift and the limit switches, inform about the malfunctions. The working platform does not move: Check the emergency stop buttons and inform about the malfunctions.	Driftstörningar: Plattformens rörelse avbryts: Be hjälp om nöd sänkning, avlasta övervikt, granska liftens stöd och gränsbrytare, meddela om störningen. Plattformen startar inte: Granska nöd stoppen, meddela om felaktigheter.	